

Remarque jointe
sur le projet de
construction

M * *emove*

Memorandum
des
recommandations
de l'Etat

pour bastir un naure pinasse. facon d'un
naure de guerre de 600. L'honncaux ou enuiron sur le bord
bien cheuille de bonnes cheuilles arrestees avec des cordons
et des rouelles par dedans.

Le naure de long 150 pieds entre deux estables
de longueur de quille 128 pieds,
38 a. 40 pieds de baux.

chaque baux courbe de deux courbes dessus haut et bas
au baux du miz deux courbes chaque bout

Les baux 15 ou 16 pouces en quare
9 pieds d'espace entre deux baux avec un barot de huit
pouces entre deux baux.

90 pieds de lisse hordy ou arriere pose sur l'estembort
L'estembort 26 ou 27 pieds de long

13 pouces les varangues d'espoisseur sur la quille 10 pouces
au premier tillac en haut. Sept pouces

24 pouces la Serre banguere sept pouces despois
la calaigne 2 1/2 pieds de large et un pied despois

4 pouces la Serre du fonds et celle de dessus 8 pouces
ce sont les planches des deux costes du fonds dedans et dessus
12 porques 18 pouces despoisseur chacune et 15 a. 20 pouces
de large.

24 genouils de porque qui viendront au tillac de haut et
cheuilles au baux du premier tillac et posez sur les
bouts des porques



38-1447

136

1710

176. 35

117

131

13 pouces d'épaisseur les allonges ala. voie du Tillac
Les genouils du fonds bien esquernez de $4\frac{1}{2}$ ou 5 pieds de long
14 pieds de. Deux. Sousbaux.

$6\frac{1}{2}$ pieds entre deux ponts Sousbarost, !

6 pieds la. chambre. sousbarost. !

$5\frac{1}{2}$ pieds le. chasteau davan Sousbarrost

5. pieds la. dunette. sousbarrost

14 pouces de. large. les deux. ceintes de. bas et. 8. pouces.
d'espoir

2. dessous les Sabords et. deux. dessus

3.10 4. pouces le. bordage. du fonds jusques au ruit. jusques
a. Sabords

$9\frac{1}{2}$ pouces le. bordage. depuis les Sabords jusques a.
la. premiere. chainte. et. depuis en haut. 3. pouces le. bordage
bien esquerre

12. pouces les baux. du tillac de. haut. avec leurs courbes a.
cauchant.

4. pouces la planche. du premier tillac.

$2\frac{1}{2}$ pouces la. planche. du Second Tillac de Sap

2. pouces la. planche. de la. chambre. et. aussi celle. du.
chasteau davan, $1\frac{1}{2}$ celle. de la. dunette. de Sap,

les pieces de. liaison avant et arriere. a. discretion du Charpent
suivant. la. proposition des experts tout bois de Chêne ou
deffaut de bois ny obel,

des baux par le travers de navire, apprendre les terre
les patte bien courbees. 06
quelques croix de S Andre qui aillent pour tenir le
premier tillac

outre les deux courbes a chaque baux, qui vont haut
et bas Il en faudroit deux autres qui allaissent le long
des deux costez de chacun desd baux. P