

Exercice Du Canon

Canonier a vos postes.

Observer le Silence et Commandement.

Détaper vos Canons.

Relever vos portes.

Miter les tapes dans les affûts.

Demarquer platine et Canons.

Doser les garants de palant sur le pont.

Drener la platine.

Miter la platine en avant la lumière.

Drener le degorgoir.

Dasser le degorgoir dans la lumière.

Drener la gargouille.

Retourner le degorgoir.

Dasser le degorgoir sur la main.

Drener le poutevin.

Debarcher le poutevin.

Amorcer.

Reboucher le poutevin.

joindre la main gauche au poutevin.

Ecraser la poudre sur la plate-bande du canon.

Les poutevin à leur poste.

Drener la platine.

Couvrir la lumière.

Prendre pincées et aspects.

Présenter pincées et aspects en arrière des affûts.

Suite

Canonier pointer.

Pointer en avant.

Pointer en arriere.

Pointer en Belle.

Pointer a demâter.

Pointer a couler bas.

Pointer a l'horison.

Prenez le boute-feu.

Prenez la platine.

Souffler la miche a l'ecart du Canon.

Meter feu. en mesme tems l'on palanque les canons de dans.

Siguez le boute-feu sur le pont.

Porter la platine sur le Canon. toujours en avant la lumiere.

Prenez le Clef sur le palant de retour.

Traversez la pince devant les Roux.

Prenez l'escouvillon.

Baiser le pied gauche par deux palant et Brague.

Presenter l'escouvillon a la Bouche du Canon.

Meter le ponce sur la lumiere.

Souffler l'escouvillon au fond du Canon.

Virer 3. tours l'escouvillon au fond du Canon.

hord l'escouvillon en virant.

A cousser l'escouvillon.

Fraper l'escouvillon 3. Coups sur la vollee du Canon.

Changer l'escouvillon en Refoutais.

Prenez la gargouffe et le valet.

Meter la Gargouffe et le valet dans le Canon.

Suite

Présenter le Refouloir à la Bouche du Canon.

Souffler la poudre au fond du Canon.

Bourner 3 coups.

Sonder la gargousse.

Rétirer le refouloir.

Brumer le Boulet et le valet.

Mettre le Boulet et le valet dans le Canon.

Présenter le Refouloir à la bouche du Canon.

Souffler le Boulet et le valet Sur la poudre.

Bourner un coup.

Rétirer le refouloir.

Dépasser le pied gauche de par dessus palant et Braque.

Changer le Refouloir en Escouvillon.

Roser l'escouvillon Sur le pont.

Brumer la platine.

Couvrir la lumière.

Rengor vous Sur vos palants et Braques.

Tirer la pince de devant les roues.

Deffaite la demi Clef du palant de retour.

Salanquer vos Canons au Sabord.

Brumer vos pince et aspects.

Dresser vos Canons au milieu du Sabord.

Bas pince et aspects.

Amarier Canons et platines.

Puellifier les Garant à Coter des pieces.

Brumer les tapes. Taper les Canons.

Sorter les ustensille Chacun à leur postes.

Fin